







12. 스프커 셀렉터 단자를 확인한다.




13. 스피커 셀렉터 단자간의 배선을 연결한다.



14. 앰프 셀렉터의 배선을 연결한다.



15. 스피커(ABC) 셀렉터의 배선을 연결한다.



16. 스피커(ABC) 셀렉터의 배선을 연결한다.

